


Montageanleitung

Trockenmischung

Bitte vor Arbeitsbeginn komplett durchlesen !!!

Die Packung enthält in entsprechender Stückzahl je:

<ul style="list-style-type: none">• Ca 300 g Trockenmischung fein oder grob 	<p>Das wird noch benötigt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gummihandschuhe• Weissleim• Wasser• Heizkörperpinsel
---	---

Der Satz ist gedacht für:

Zur Geländegestaltung von Innenanlagen

Verarbeitungshinweise:

Anmischen der Mischung mit Holzleim /Weissleim und Wasser.

Für ca . 300g die Menge eine halben bis ganzen Kappe einer Handelsüblichen Sprühdose oder Bremsenreinigers.

Anmischen mit Wasser zu einer erdfeuchten Masse. Am besten mit den (gummihandschuhgeschützten) Händen kneten, bis die Masse, durch die Finger flutscht und man einen Knödel formen kann.

Achtung nicht zu feucht machen !! Wasser immer wieder zugeben.

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorstreichen mit Weissleim Wasser (50/50) der zu bearbeitenden Fläche .

Aufbringen der Masse mit den Händen, Formen des Geländes und Verdichten mittels Klopfen mit der flachen Hand.

Nach dem Trocknen wieder mit Weissleimwasser vorstreichen und Begrasen (Noch Grasmaster oder RTS Greenkeeper)

Ingenieurbüro Betz, Bernd Betz, Oberhinkofen, Hauptstraße 3, 93083 Obertraubling

Tel +49 9401 912999, Fax: +49 9401 2123, info@ib-bb.de, www.ib-bb.de